



RELICE

ООО "ТД Мир Посуды", 119361,
г.Москва, Б. Очаковская ул,
дом 47А, строение 1, этаж 2,
помещение 02.
www.relise.pro
Сделано в Китае



EAC

RELICE

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ЧАЙНИК**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RL-182



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки RELICE.

Надеемся, Вы и в будущем будете отдавать нам свое предпочтение.

Чайники RELICE – это стильные, мощные и надежные приборы для кипячения воды.

Технологи RELICE позаботились о том, чтобы чайники были безопасны, красивы и сочетали самые важные для Вас характеристики – компактный размер и простоту в использовании.

Для вашего удобства модель оснащена традиционными и эффективными системами безопасности – автоотключением чайника при отсутствии воды и при закипании.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	P/1
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И МОНТАЖУ	P/1
НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА	P/1
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	P/2
СХЕМА ПРИБОРА	P/4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	P/5
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	P/5
КИПЯЧЕНИЕ ВОДЫ	P/5
ОЧИСТКА И УХОД	P/6
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА	P/7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	P/7
ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ	P/8
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ	P/9

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед первым использованием внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации электрического чайника и по уходу за ним. Сохраните руководство для дальнейших консультаций. Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки (при наличии), за исключением наклейки с серийным номером.

ВНИМАНИЕ! *Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает Вас права на его гарантийное обслуживание.*

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Протрите корпус прибора влажной тканью и дайте ему просохнуть.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И МОНТАЖУ

Установите прибор на устойчивую, ровную горизонтальную поверхность вдали от источников тепла на максимально дальнем расстоянии от края поверхности. При установке следите за тем, чтобы во время работы не была затруднена вентиляция прибора, и горячий пар, выходящий из прибора, не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы, которые могут пострадать от повышенной влажности и температуры. Перед эксплуатацией убедитесь в том, что прибор не имеет повреждений, сколов и других дефектов.

Данный прибор должен быть обязательно заземлен. Обратитесь к специалисту-электрику, если вы не уверены в том, что ваши розетки заземлены и правильно установлены.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Электрический чайник RELICE предназначен для бытового использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чайник RELICE предназначен для нагрева и кипячения только воды. Ни в коем случае не используйте прибор для нагрева иных жидкостей!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При эксплуатации прибора следуйте нижеприведенным инструкциям.

При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

- При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:
- Перед использованием прибора внимательно прочтите все пункты данного руководства.
- Не используйте и не храните устройство во влажных и сырых помещениях, где он может контактировать с водой.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Ни в коем случае не погружайте устройство, шнур, штекер или базу питания в воду или другую жидкость.
- Используйте ручку для переноса или перемещения устройства, так как поверхность может нагреваться после использования и избегайте ошпаривания от горячей жидкости.
- Соблюдайте осторожность, не прикасайтесь к основанию или нижней части чайника после его использования, чтобы избежать ожогов.
- Использование устройства детьми и людьми с ограниченными возможностями возможно только под непосредственным наблюдением и контролем лиц, ответственных за их безопасность.
- Ставьте чайник только на устойчивую ровную поверхность, чтобы избежать случайного опрокидывания.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока. Перед подключением убедитесь, что напряжение сети соответствует характеристикам, указанным на приборе.
- При наличии повреждений прибора, базы питания или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку. Каждый раз перед включением прибора осматривайте его.
- Этот чайник предназначен только для домашнего использования! Не используйте на открытом воздухе, вне помещения.

- Перед чисткой всегда отключайте прибор из сети, позволяя прибору перед этим остыть.
- Не открывайте крышку чайника во время его работы, чтобы избежать ожогов.
- Не используйте чайник без воды. Если устройство перегрелось, пожалуйста, дайте устройству остыть в течение как минимум 15 минут.
- Не переливайте воду над отметкой MAX, что может привести к переполнению чайника и выплескиваю кипящей воды из прибора.
- Пар может повредить стены или шкафы, во время использования выверните носик от стен к открытому пространству.
- Не размещайте и не используйте устройство вблизи электрической горелки или нагретой духовки.
- Запрещается тянуть за сетевой шнур при отключении прибора от сети. При отключении прибора от сети держитесь только за штепсельную вилку.
- Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не открывайте дно чайника.
- Используйте прибор только по назначению. Запрещается размещать чайные пакетики, кофе, лапшу быстрого приготовления или любые другие жидкости или предметы внутри чайника.
- Допускается чистка мягкой влажной тканью.
- Не используйте и не храните устройство под прямыми солнечными лучами или рядом с другими источниками тепла (печь, плита и т. д.).
- Не рекомендуется использовать чайник в экстремально холодных условиях.
- Ни в коем случае не роняйте и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать чайник. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

СХЕМА ПРИБОРА



- A Крышка
- B Носик
- C Корпус чайника
- D Световой индикатор
- E База
- F Кнопка открывания крышки
- G Переключатель «I/O»
- H Ручка

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите все упаковочные материалы, этикетки и наклейки, за исключением наклейки с серийным номером.
- Наполните чайник водой до «Мах» отметки внутри резервуара. Плотнo закройте крышку и поместите чайник на базу. Установите переключатель (G) в положение «I». При этом загорится световой индикатор работы (D). Доведите воду до кипения и слейте. Повторите процедуру 2-3 раза.

КИПЯЧЕНИЕ ВОДЫ

1. Снимите чайник с базы.
2. Откройте крышку чайника, нажав на кнопку на крышке.
3. Заполните чайник необходимым количеством воды до «Мах» отметки внутри резервуара.
4. Плотнo закройте чайник и поместите на базу.
5. Чайник будет работать только в том случае, если он правильно размещен на базе.
6. Подключите шнур к электрической розетке и установите переключатель (G) в положение «I» - загорится индикатор питания (D).
7. Чайник отключится автоматически, когда вода закипит. Световой индикатор работы погаснет.
8. После использования слейте оставшуюся в чайнике воду. Перед снятием с базы убедитесь, что чайник выключен. Нагрев можно остановить в любое время, переведя переключатель (G) в положение «0».
9. Пожалуйста, подождите 15-20 секунд, пока чайник не остынет перед повторным включением, так как функция защиты устройства может не запускаться сразу после отключения.
10. Система защиты устройства срабатывает автоматически.
11. Не открывайте крышку во время работы. Пар, выходящий из чайника, горячий. Этот прибор подходит только для нагрева воды. Запрещено нагревать другие жидкости.
12. Необходимо использовать минимум 0,75 л воды, во избежание отключения системы защиты от перегрева.

ОЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой всегда отключайте устройство от электросети и давайте ему полностью остыть.

Протрите снаружи корпус и базу сначала влажной мягкой тканью, а затем – сухой. Не применяйте грубые абразивные чистящие средства, металлические мочалки и щётки, а также химически агрессивные вещества и растворители.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Погружать чайник, подставку, шнур электропитания и штепсель в воду или помещать их под струю воды! Регулярно очищайте изделие от накипи специальными средствами, которые можно приобрести в торговой сети. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.

Очистка от накипи

В процессе эксплуатации, в зависимости от состава используемой воды, на нагревательном элементе и внутренних стенках прибора возможно образование налета и накипи. Для их удаления рекомендуется использовать лимонную кислоту или специальные неабразивные средства для очистки и удаления накипи.

1. Перед очисткой чайника дайте ему полностью остыть.
2. Следуйте инструкции на упаковке чистящего средства.
3. После очистки вылейте раствор и тщательно промойте чайник холодной водой.
4. Протрите чайник влажной тканью.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Если прибор не используется длительное время, обязательно отключите его от электросети. Убедитесь, что прибор полностью остыл. Сам прибор и все комплектующие должны быть чистыми и сухими. Для лучшей сохранности упакуйте прибор в упаковочную коробку. Сетевой шнур при хранении сматывайте в специальный отсек под базой, не допуская перегибов. Не ставьте на коробку с прибором тяжелые предметы.

Прибор рекомендовано хранить в сухом вентилируемом месте, недоступном для детей и изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 40°C и относительной влажности не более 80%. Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость: 2,5 л

Мощность: 1800 Вт

Параметры питания: 220-240 В ~ 50/60 Гц

ВНИМАНИЕ! Все материалы данного руководства были тщательно проверены. При обнаружении опечаток, опущений и несоответствий производитель оставляет за собой право окончательной трактовки. Дизайн и характеристики прибора могут быть изменены без предварительного уведомления. Перед приобретением ознакомьтесь с фактическими характеристиками изделия.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.

Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Назначенный срок хранения: 9 лет.

Назначенный срок службы: 2 года при соблюдении условий эксплуатации.

Срок гарантии: 12 месяцев

Изготовитель: ООО "ТД Мир Посуды", 119361, г.Москва, Б. Очаковская ул, дом 47А, строение 1, этаж 2, помещение 02.

Предприятие-изготовитель: "GUANGDONG BESTER HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED" Адрес: ROOM 906, BUILDING 3 OF TIAN AN CYBER PARK, NANHAI DISTRICT, FOSHAN, GUANGDONG, Китай. Страна-производитель: КНР.

Импортер: ООО "ТЕСЛЕР", 127549, г.Москва, Алтуфьевское ш., дом 48, корпус 1, этаж 4, пом. I, комната 9.

Поставщик и организация, принимающая претензии: ООО "ТД Мир Посуды", 119361, г.Москва, Б. Очаковская ул, дом 47А, строение 1, этаж 2, помещение 02, e-mail: info@td-mp.ru.

Дата изготовления: Октябрь 2020 г.,

Материал: Нержавеющая сталь, пластик.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ TM RELICE

Для получения самой актуальной информации о действующих сервисных центрах TM RELICE - посетите официальный сайт <https://www.relice.pro/service/>

Город, сервисная организация, адрес	Телефон
АБАКАН, Hotelife 19, ул. Дружбы Народов 29	тел. (3902) 21 53 30
АСТРАХАНЬ, ООО "Хайтек-Сервисный центр", ул. Ташкентская 13	тел. (8512) 63 12 00
БАХТУБИНСК, ООО "Ковчег", ул. Мелиораторов 15	тел. (85141) 3 61 25
АЧИНСК, ИП Мальгин, ул. Кирова 4	тел. (39151) 5 90 94
БАРНАУЛ, ООО "Диод", ул. Пролетарская 113	тел. (3852) 59 10 15
БАРНАУЛ, ООО "Максимум", ул. П. Сухова 32	тел. (913) 213 90 07
БЕЛГОРОД, "Регион Сервис", ул. Железнодорожная 79В, рынок "Салют", 2 этаж	тел. (980) 521 76 16
БЛАГОВЕЩЕНСК, ООО «Климат-Сервис», ул. Б.Хмельницкого дом 20	тел. (4162) 49 00 51
БРЯНСК, ИП Феськов В. В. ул. Костычева 23, кор 1	тел. (4832) 30 77 88
БРЯНСК, ООО "Техсервис", пер. Авиационный д. 3/2	тел. (4832) 62 21 21
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, ООО "ДНС Сервис", ул Попова 10	тел. (800) 505 20 33
ВОЛОГДА, ИП Есипенко, ул.Ананьинская, 2	тел. (8172) 55 82 08
ВОРОНЕЖ, ООО "ЭКРАН СЕРВИС", ул. Генерала Прохоровича 2	тел. (473) 231 46 78
ДЗЕРЖИНСК, СЦ "Кварц", пр. Циолковского 54	тел. (8313) 20 56 00
ДИМИТРОВГРАД, ИП Федотов, ул. ул.Октябрьская, д.63.	тел. (84235) 2 86 59
ЕВПАТОРИЯ, ООО "НК-ЦЕНТР" ул. Интернациональная 146	тел. (3656) 92 90 90
ЕКАТЕРИНБУРГ, ИП Лебедев, ул. Амудсена 64	тел. (343) 240 26 60
ЕКАТЕРИНБУРГ, ИП Маренков, ул. Краснофлотцев 67	тел. (343) 213 95 16
ЕКАТЕРИНБУРГ, ООО "Мастер Сервис Е", ул. Д. Зверева 31, Литер. S	тел. (343) 385 12 89
ЕКАТЕРИНБУРГ, ИП Фоминых, ул.Рассветная 7, оф.4	тел. (343) 286 13 69
ИВАНОВО, ООО "Спектр Сервис", Посадский пер. 4, офис 017	тел. (4932) 33 51 85
ИЖЕВСК, ООО "Радуга", ш. Воткинское 302 ул. М. Горького 162	тел. (3412) 90 49 03
ИРКУТСК, ТСО "Электроник", ул. Литвинова 20 стр. 10, оф. 4.4	тел. (3952) 20 90 06
ИРКУТСК, ИП Васильев А.С, ул. Киевская, 34а	тел. (3952) 64 82 32
ЙОШКАР-ОЛА, ИП Бешкарева, ул. Советская 173	тел. (8362) 45-73-68
КАЗАНЬ, ООО "ЛУАЗО", ул. Декабристов, д. 106, корп."Б"	тел. (843) 562-46-14
КАЗАНЬ, ООО "Элнет", пр-т Ибрагимова 32/20	тел. (843) 240-64-94
КАЛИНИНГРАД, "1000 мелочей Сервис", Московский проспект 163	тел. (4012) 58 83 54 тел. (4012) 76 04 77
КЕМЕРОВО, ИП Кукченко В.В, пр. Ленина, 21а, офис 213	тел. (960) 900 09 28

КЕМЕРОВО, ООО "Сервисный центр Мастеръ", ул. В.Волошиной 4	тел. (3842) 90 03 96
КИНЕСИМА, ООО "Спектр Сервис", ул. Ленина 1	тел. (49331) 54 0 12
КОЛОМНА, ДНС Сервис, Дзержинского, д. 2, корп. а	тел. (495) 280 72 60
КОСТРОМА, ИП Благовещенская, ул. Коммунаров 5	тел. (4942) 63 97 23
КРАСНОДАР, ООО "Ларина", ул. Демуса 14	тел. (861) 260 09 00
КРАСНОДАР, СЦ «М-сервис-Юг», ул. Академика Лукьяненко № 103, оф.55	тел. (861) 222 64 13
КРАСНОДАР, "БАТ - Сервис", ул. Белозерная, 1\1	тел. (918) 10 200 10 тел. (961) 50 192 22
КРАСНОДАР, ООО "Комета", ул. Уральская 100	тел. (861) 231 26 72
КУРГАН, ООО "Макстрой", ул. Савельева 30	тел. (3522) 57 96 81
КУРГАН, ООО "Заурал Монтаж Сервис", ул. Пичугина 9	тел. (3522) 55 58 44
КУРСК, СЦ "Маяк", ул. Сумская 37Б	тел. (910) 215 46 66
КРАСНОЯРСК, ООО "КРАСАЛСЕРВИС", пер. Светлогорский 2	тел. (391) 277 29 81
ЛИПЕЦК, ИП Соболев Г.Ю, ул. Мичурина 46	тел. (4742) 40 10 72
ЛИПЕЦК, ООО "Сервисный центр "Фолиум", ул. Космонавтов 8	тел. (4742) 34 55 34
МАГНИТОГОРСК, ИП Дегтярский, ул. Труда 57	тел. (3519) 43 80 15
МОСКВА, СЦ "Телемастер", Алтуфьевское шоссе 79 Д	тел. (916) 170 00 09
МОСКВА, ООО "МИГ 108", Гарибальди 15, корп. 2	тел. (915) 009 91 08
МОСКВА, ДНС Сервис, ул. Люблинская, д. 112	тел.(495) 280 72 60
МУРМАНСК, ЗАО "Электроника", ул. Гвардейская, 3	тел. (8152) 52 71 77
НИЖНИЙ НОВГОРОД, ООО "Бытовая автоматика сервис", ул. Ларина 18/а	тел (831) 429 08 48
НОВОКУЗНЕЦК, ООО "Сибсервис", ул. Грдины 18	тел. (904) 967 92 92
НОВОСИБИРСК, ООО "К-Техника", ул. Королева 17а	тел. (383) 274 99 33
ОДИНЦОВО, ДНС Сервис, ул. Свободы, д. 1	тел.(495) 280 72 60
ОЗЕРСК, ул.Калинина, 12-В	тел. (35146) 7 99 51
ОМСК, ИП Кленерт С.Е, ул.20 лет РККА д.187	тел. (3812) 57 70 92
ОРЕНБУРГ, ИП Ломакина, ул. Салмышская 6	тел. (3532) 296 141
ОРСК, ООО "Гранд Сервис", пр. Ленина 11	тел. (3537) 20 60 70
ОРСК, ИП Бердников, ул. Батумская 25	тел. (3537) 37 23 83
ПЕНЗА, ООО "Орбита Сервис", ул. Мирская 17	тел. (8412) 94 04 45
ПЕРМЬ, ООО "СК-Сервис", ул. Деревообделочная 3Б ул. Гашкова 19А, ул. Солдатова 28, ул. М. Рыбалко 43	тел. (342) 221 40 99
ПЕТРОЗАВОДСК, СЦ "Электрон", ул. Ленинградская д. 20	тел. (8142) 595 015 тел. (953) 538 95 40
ПЯТИГОРСК, ООО "Планета посуды" 374км автодороги "Кавказ»	тел. (8793) 97 79 21
РОСТОВ НА ДОНУ, СЦ "Оптимa Сервис", пр-т Космонавтов 43	тел. (863) 230 31 31

РОСТОВ НА ДОНУ, ООО "ТЕРИО", ул. Филимоновская 128	тел. (863) 298 62 31
РЯЗАНЬ, ООО "Гарант Техно", ул. Ленинского Комсомола, д. 5, оф.1, цокольный этаж	тел. (4912) 76-88-01
САМАРА, ООО "Спец-Мастер, ул Ленинградская 100	тел. (846) 990 37 51
САМАРА, ИП Дементьев, ул. Енисейская 52, оф. 8,9	тел. (846) 931 85 46
САНКТ ПЕТЕРБУРГ, ООО "РФОНОФФ", проспект Стачек 41 литер А	тел. (812) 325 36 57
САНКТ ПЕТЕРБУРГ, Эксперт Мастер, ул. Парашютная 23 кор 1	тел. (812) 309 72 60
САРАТОВ, ООО "ТРАНССЕРВИС САРАТОВ", ул. Большая Садовая 95	тел. (8452) 52 84 58
СЕВЕРОДВИНСК, СЦ "Союз Горизонт", ул. Гагарина 12	тел. (8184) 58 72 21
СИМФЕРОПОЛЬ, ООО "НК-ЦЕНТР", ул. Некрасова 17/1	тел. (3652) 54 45 73
СМОЛЕНСК, ООО "Производственное предприятие ГЛАЙС" ул. 25 Сентября, д 50, СЦ "РУБИН" ; ул. Крупской д. 44, СЦ "АТЛАНТ"	тел. (4812) 62 29 79 тел. (4812) 45 05 13
СНЕЖИНСК, Дзержинского, 14	тел. (35146) 2 50 85
СОЧИ, ООО "ДЭЛ", ул.Донская 90	тел. (862) 255 51 19
СЫКТЫВКАР, ИП Буга, ул. Гаражная 25	тел. (8212) 22 95 29
ТАМБОВ, ООО "Вега-Тамбов Сервис", ул. Киквидзе 69	тел.(4752) 73 94 01 тел.(945) 870 94 01
ТВЕРЬ, ДНС Сервис, пр-т Чайковского 28/2, здание Тверьгеофизика	тел.(495) 280 72 60
ТОЛЬЯТТИ, ООО «АБВИР», Южное шоссе 89	тел. (8482) 74 14 71
ТОМСК, ООО "Элит Сервис", пр. Академический 1а	тел. (3822) 25 32 12
ТУЛА, ООО "Виксам", пр. Ленина 103	тел. (910) 949 68 44
ТУЛА, ИП Мелентьева, ул. Ложевая 130	тел. (902) 841 09 99 тел. (4872) 583 991
ТЮМЕНЬ, ООО "Евросервис", ул. Геологоразведчиков, д. 33	тел. (3452) 97 82 52 тел. (3452) 20 66 06
УЛАН-УДЭ, СТ Сервис, ул. Автомобилистов 5а	тел. (3012) 29 77 99
УЛЬЯНОВСК, СЦ "Федирал", пр. Генерала Тюленева 18	тел. (951) 096 85 93
УССУРИЙСК, ООО "ВЛ Сервис", ул. Колхозная 10	тел. (4234) 33 92 59
УФА, ООО "БытСКсервис", ул. Мубарякова 3	тел. (3472) 22 45 22
ЧЕБОКСАРЫ, "ВТИ СЕРВИС" пр. Ивана Яковлева 4/2	тел. (8352) 41 03 73
ЧЕЛЯБИНСК, ООО "Рембыттехника, ул. Производственная 8Б	тел. (351) 239 39 33
ЧЕЛЯБИНСК, ИП Орлов, ул. Братьев Кашириных 100	тел. (351) 729 80 02
ЧЕРКЕССК, ИП Пучкин, ул. Первомайская, 48, офис 11	тел. (87822) 50466
ЧИТА, СЦ "ДимКат", ул. Красноармейская 14, пом. 1	тел. (914) 462 56 49 тел. (924) 503 13 13
ШАДРИНСК, ИП Шаньгина, ул. Свердлова 107	тел. (35253) 35 33 2
ЩЕЛКОВО, ДНС Сервис, ул. Свирская, д.2	тел.(495) 280 72 60
ЯРОСЛАВЛЬ, ИП Калинин, ул. Нефтяников 22; ул. Советская 11	тел. (4852) 90 12 28 тел. (4852) 33 02 96